

Unterboden-Abdeckung für Flügel Montageanleitung

Vielen Dank für den Kauf der Damp-Chaser Unterbodenabdeckung für Flügel. Als Werkzeug für die Montage benötigen Sie ein Bandmaß, eine Schere, einen kleinen Hammer und Klebeband. Gute Beleuchtung ist wichtig. Sie können die Montage nicht erfolgreich durchführen, wenn Sie nicht gut sehen können. Die Verpackung der Abdeckung leistet gute Dienste zum Auflegen des Kopfes, wenn Sie bei der Arbeit auf dem Rücken liegen.

1. Vorbereitung

Vergewissern Sie sich, dass die Entfeuchterstäbe so angebracht sind wie in **Abbildung 1**. Sie sollten etwa 7 cm entfernt sein vom Damm, Stuhlrahmen beziehungsweise dem Fußklotz des hinteren Beines. Dann können Sie die Abdeckung ohne Probleme über beziehungsweise hinter den Entfeuchtern anbringen. Wenn die Abdeckung angebracht wird, genügt ein 90 cm langer 38-Watt Entfeuchter als primärer Entfeuchter. Beachten Sie, dass die empfohlene Position des Humidistats bei Verwendung der Abdeckung etwas anders ist. Stellen Sie sicher, dass der Humidistat so angebracht ist wie in **Abbildung 1**, also in 30-35 cm Entfernung vom Befeuchter. **Um die größtmögliche Wirksamkeit der Abdeckung zu erzielen, ist diese Platzierung des Humidistats ausschlaggebend.**

2. Zuschneiden des Tuches

Legen Sie das Tuch auf den Deckel des Flügels, so dass die 170 cm breite Kante parallel zur Breite des Gehäuses liegt. **(Abbildung 2)** Legen Sie diese Kante an das Deckelscharnier an. Befestigen Sie das Tuch an mehreren Stellen mit Klebeband, damit es sich nicht verschiebt. **(Abbildung 3)** Lassen Sie das Tuch an der Rückwand ½ cm überstehen. Wenn der Deckel eine Fase oder Hohlkehle hat, orientieren Sie sich an der äußersten Kante. Schneiden Sie das Gewebe entsprechend der Form des Deckels zu. Linkshänder schneiden von der Rückwand auf die gebogene Seite zu, Rechtshänder umgekehrt von der kurzen Wand aus.

3. Anbringen der Klettbandabschnitte

Tipp:

alternativ hierzu kann die Unterhülle mit einem Tacker einfach angetackert werden.

Zur Wartung muss nur unterhalb des Wassertankes ein Einschnitt erfolgen.

Lösen Sie das Klebeband und legen Sie die Abdeckung, die Verpackungsschachtel, Klettband und Nägel unter dem Flügel auf den Boden. Legen Sie sich unter den Flügel und verwenden Sie die Verpackung als Kopfstütze. Bringen Sie die Klettbandstücke so an, dass die flauschige Seite mit den Schlingen am Flügel befestigt sind. Drücken Sie das Band gut an, bevor Sie das Schutzpapier von der Seite mit den Haken abziehen. Montieren Sie die Abschnitte mit 10 bis 12 cm Abstand an der Rückseite des Stuhlrahmens. **(Abbildung 4)** Wenn das Grundbrett der Lyra über den Stuhlrahmen hinausragt, bringen Sie die Klettbandstücke auch an der Kante dieses Brettes an. Wenn Sie das Ende der Stuhlrahmenkante auf der Diskantseite erreichen, kleben Sie

das Klettband auf die Rückseite des Dammes, wie es in **Abbildung 5A** zu sehen ist.

Dadurch ist es möglich, die Abdeckung möglichst hoch anzubringen, so dass sie von der Hohlwand aus nicht zu sehen ist.

Kleben Sie das Klettband entlang der Zarge des Flügels auf deren Unterseite, und zwar so weit wie möglich nach innen. (**Abbildung 5**) An der Stelle, an der der Füllschlauch herausgeführt ist, sollten Sie eine Position für das Band suchen, die einen einfachen Zugang zum Füllschlauch gewährleistet. Um den Schlauch zu umgehen und dennoch eine dichte Passform zu erreichen, können Sie möglicherweise einige Klettbandstücke wie in **Abbildung 5B** auf der Innenseite der Zarge anbringen. Die Montage des Klettbandes am Ende des Flügels hängt von der Gestalt des Fußklotzes ab. Um hier einen guten Abschluss zu erreichen, muss das Klettband manchmal an eine vertikale Fläche geklebt werden. Bei anderen Flügeln mit größerem Fußklotz kann das Band wie in **Abbildung 5** auf der horizontalen Fläche angebracht werden. Entfernen Sie die Schutzfolie von allen Klettbandstücken.

4. Vorbereitung für das Anbringen der Abdeckung

Breiten Sie die Abdeckung unter dem Flügel auf dem Boden aus, so dass sich die Konturen entsprechen. Befestigen Sie die Abdeckung provisorisch mit Reißnägeln an vier Ecken, so dass sie ihnen nicht im Weg ist.

Achten Sie bei der Montage darauf, dass Sie das Gewebe an der Außenkante zu einer Art von „Saum“ umschlagen. Um diesen Effekt zu erzielen, legen Sie die Webkante an der Oberseite der vertikal angebrachten Klettbandstücke an, so dass die Kante zum Resonanzboden hin zeigt. (**Abbildung 6**) Bei horizontal angebrachtem Klettband zeigt die Gewebekante zum Inneren des Instrumentes. (**Abbildung 7**)

5. Anbringung der Abdeckung

Beginnen Sie an der Rückwand und befestigen Sie das Gewebe so an dem Klettband an der Stuhlrahmenkante, dass etwa 2,5 cm überschüssiges Tuch an der Rückwand zum Umschlagen verbleiben. Reiben Sie zunächst nicht zu fest an, da möglicherweise noch kleine Korrekturen nötig sind. Befestigen Sie die Abdeckung an der Rückwand und an der gebogenen Wand. Wechseln Sie dabei zwischen beiden Seiten, damit Sie das Tuch spannen können. Schlagen Sie das Material nach oben beziehungsweise nach innen um. Vergewissern Sie sich, dass der Füllschlauch zwischen Zarge und Abdeckung herauschaut, bevor Sie die Abdeckung anbringen.

Befestigen Sie die Abdeckung am hinteren Ende des Flügels. Schlagen Sie überschüssiges Material nach innen um, damit ein schöner Abschluss entsteht. Wenn Sie das Tuch jetzt noch nachschneiden möchten, seien Sie sehr vorsichtig. Um die Belastung des Klettbandes zu vermindern, bis die Verklebung ganz fest ist, drücken Sie an stark gespannten Stellen in jedes zweite Klettbandstück einen Reißnagel ein. Dazu können Sie einen kleinen Hammer verwenden. Decken Sie die silbernen Nagelköpfe mit den dafür vorgesehenen schwarzen Klebepunkten ab.

Wir schlagen vor, dass Sie die Reißnägeln bis zum nächsten Servicebesuch stecken lassen. Entfernen Sie sie dann mit Schraubendreher und Zange. Um das Klimakontrollsystem für Servicezwecke zu erreichen, müssen Sie nur die Hälfte der Reißnägeln entfernen. Wenn Sie möchten, können Sie die Reißnägeln anschließend wieder anbringen, um eine besonders sichere Befestigung zu erreichen.

Herzlichen Glückwunsch!

Sie haben die Abdeckung erfolgreich installiert!

PN 20380 8/

Alle Angaben und technischen Daten zum Zeitpunkt der Drucklegung 12/18 | Änderungen vorbehalten | Alle Preise freibleibend, netto ab Lager zuzüglich Mehrwertsteuer

Details and technical data valid at printing date 12/18 | Prices net, plus transport charges and VAT, subject to changes without notice.