

PIANOPAD

MASTERSPAD



3 mm dickes Acrylglas, in der Größe von 134 cm x 33 cm (mind. 6 DIN A 4 Seiten), bietet es eine breite Auflagefläche auf schreibfestem Untergrund.

Abgerundete und polierte Kanten schützen vor Verletzungen und Bruchgefahren.






ZUBEHÖR

- 2 x 8 Aufsteckprofile, 2 cm, PVC – transparent, nach Bedarf zur Halterungssicherung an die Kante aufstecken
- Moosgummi, U-Rundprofil, ca. 129 cm mit 2 mm Schlitz, bevorzugt an der Unterseite des Acrylglases anbringen
- 2 x 6 transparente, selbstklebende GummifüÙe, z.B. zur Lackschonung oder Geräuschdämmung
- ALU-Notenaufgabe, ca. 129 cm, 4 cm Auflagefläche, 1 cm Kante



ALU-Notenaufgabe – zur Haltungssicherung und zur Lackschonung an der Kante mit transparenten Aufsteckprofilen absichern und die Unterseite mit GummifüÙen abfedern



PIANOPAD

MASTERSPAD

ANWENDUNG

Folie auf beiden Seiten abziehen.

Nach Belieben Aufsteckprofile an den Seiten anbringen.

Das Moosgummi U-Profil, angebracht an der Unterseite des Acrylglases, bietet guten Stand.

Beigelegte GummifüÙe bieten zusätzliche Lösungen zur Lackschonung, Geräuschkämpfung und Haltungssicherung.

Die ALU-Notenaufgabe an der Kante mit transparenten Aufsteckprofilen versehen und die Unterseite mit selbstklebenden GummifüÙen abfedern.

REINIGUNG

Benutzen Sie keine scharfen Reinigungsmittel.

Säubern Sie das Acrylglas mit einem weichen, feuchten Tuch (z.B. Mikrofaser). Nehmen Sie Displayreiniger bei stärkeren Verschmutzungen.

Benutzen Sie zum Reinigen kein:

SPIRITUS, REINIGUNGSBENZIN, SCHEUERMITTEL, MÖBELPOLITUR, LACKVERDÜNNUNGSMITTEL, ETC.

HINWEIS

Kleine Kratzspuren auf dem Acrylglas sind leider nicht völlig auszuschließen, da jedes Exemplar handgesägt und handpoliert wird.

Für eine fehlerhafte Aufstellung des MASTERPADs übernimmt die Firma PIANOPAD keine Haftung.

Lernen Sie weitere Produkte kennen und besuchen Sie uns auf:

pianopad.de

